






Г(1:5)  
Вариант 2 (Столб 100x100)



Г(1:5)  
Вариант 1 (Столб 80x80)



- \*Размеры для справок.
- Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
- Засовы нижние установить по месту.
- Отверстия  $\phi 27$  мм для установки Посадочного стакана сверлить в бетонном основании по месту.
- Глубина скважины  $L_8$  = глубине промерзания в регионе.
- Варианты исполнения - см. Таблица 1 на листе 2.

000.007.00.000					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Итого	Масштаб
Разработ.	Сметанова				1:15
Проект.	Соловьев				
Констр.	Полудникова				
Исполн.	Смирнов				
Монтажная схема установки ворот 30 с дачным дежурством с ФБВ под бетонирование					
Лист 1 из 2					

Копировать

Формат А1