



B-B




B-B(1:15)



(вариант)

Штанга
ШБV500

A(1:10)



1. Глубину скважины под бетонирование ЛД выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным стыкованием.
3. Проволока АК/Л закрепляется на штанге при помощи скруток из т/о проволоки.


$$B(1:2,5)$$


						OP.0202.00.000				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 3Д с ББ АК/1 на штатге V-типа, с противоблокадом, столб 60х60 под бетонирование			Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Степанова									1:20
Проб.	Соловьев									
Т.контр.	Придиных						Лист		Листов	1
И.контр.										
Утв.										