



Г(1:5)
Вариант 2 (Столб 100x100)



Г(1:5)
Вариант 1 (Столб 80x80)



1. *Размеры для справок.
2. Бетонирование вести сходами по 350 м с промежуточным штыкованием.
3. Засыпы нижние установить по месту.
4. Отверстия $\varnothing 27$ мм для установки Посадочного стакана сверлить в бетонном основании по месту.
5. Глубина скажины L_0 = глубина промерзания в регионе.
6. Варианты исполнения – см. Таблица 1 на листе 2.

						OP.0703.00.000					
Мат	Акт	№ докум	Подп	Введ		Монтажная схема установки ворот 30, ствол под детонирование					
Резерв		Генеральный									
Склад		Средств									
Уконтр		Приспособий									
Исконтр											
						Акт	Масса	Момент			
								115			
						Акт	1	Акт/ств	2		