



Обозначение	Условное обозначение ворот	Высота ворот Н, мм	Ширина ворот В, мм	Ширина проема В _{пр.} , мм	Сечение стоела, мм	Заглубление L _з , мм
OP.0664.00.000	BP.160.350.F3D	1600	3680	3600	80x80	1000
-01	BP.180.350.F3D	1800	3680	3600	80x80	1000
-02	BP.200.350.F3D	2000	3680	3600	80x80	1000



- *Размеры для справок.
- Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
- Засовы нижние установить по месту.
- Отверстия $\phi 27$ мм для установки Посадочного стакана сверлить в бетонном основании по месту.
- Глубина скважины L_6 = глубине промерзания в регионе.

OP.0664.00.000					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит
Разраб.	Стандартиза.				Масса
Пров.	Согласов.				1:15
Генер.	Подписан				Лист
Исполн.	Сдел				Листов
Монтажная схема установки ворот F3D, стол 80x80 под бетонирование					